

Minimaalsed telefoni nõuded nutikellaga ühildamiseks:

Operatsioonisüsteem Android 4.3 või iOS 8.0

Bluetooth 4.0

Kuidas nutikella telefoniga ühildada?

1. Lae alla rakendus Fundo (Android) või Mediatek Smartdevice (iOS)

Rakenduse allalaadimiseks on kaks võimalust. Esimene on leida rakendus "Fundo" Google Play Store või "Mediatek Smartdevice" App Store keskkonnast ja see alla laadida. Teine võimalus on QR-koodi abil allalaadimine (Android puhul), mille leiab nutikella rakendusest Quick response. (QR-koodi lugemiseks on eelnevalt vaja alla laadida QR-koodi lugeja, mis on hõlpsasti leitav Google Play Store keskkonnast). QR-koodi lugemisel avatakse link, mille kaudu saab vastava nutikella rakenduse telefoni laadida.

2. Nutikella aktiveerimine ja laadimine

Esimesel kasutamisel on soovituslik nutikella laadida ligikaudu 10 tundi. Selleks, et nutikella laadida, tuleb avada kella küljel olev klapp ning sinna sisestada kellaga kaasasolev USB juhe. Edasisel kasutamisel on soovitatav nutikella laadida vähemalt 4 tundi.

3. Nutikella ühildamine

Veendu, et oled telefonis lülitanud sisse bluetooth'i. Kui telefoni operatsioonisüsteem on Android 6.0 või uuem, siis sõltuvalt telefonist võib tarvilik olla ka asukoha jagamise (location) sisselülitamine. Leia nutikellas üles bluetooth'i seaded ja lülita sisse bluetooth ning muuda see ka nähtavaks. Seejärel leia telefoni bluetooth'i abil üles nutikell või libista näpuga nutikella menüüs vasakule, et luua ühendus. Kui soovid kella kasutada Fundo või Mediatek Smartdevice rakendusega, siis saab peale eduka bluetooth ühenduse loomist rakenduses nutikella telefoniga ühildada.

Kuidas nutikella kasutada?

Nutikella ekraani aktiveerimiseks vajuta küljel olevale nupule. Juhul, kui on aktiveeritud kella seadetes käe liigutustele reageerimine (Wake-up gesture), siis saab randmel oleva kella ekraani aktiveerida ka rannet pöörates. Menüüsse liikumiseks libista näppu ekraanil vasakule või paremale. Menüüs liikumiseks libista näppu ekraanil üles või alla. Tagasilikumiseks vajuta nutikella küljel olevale nupule või libista näppu paremale.